

機種変更をされたお客さまへ


いつもYAMADA Air mobile WiMAXサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
お申しいただきました端末をお送りいたします。
新しいWiMAX端末のご利用開始前に、以下のUIMカードが同梱されているかご確認ください。

【Nano IC カード(UIMカード)】

(表面)



(裏面)



手順1

いままでご利用されていたUIMカードから新しいUIMカードへ回線の切替が必要です。
回線を切替える為に必要な情報を確認します。
成約頂いた際にお送りしたメール「機種変更お申込み手続き完了のご案内」に記載されている「**契約管理ID**」をご確認ください。

手順2

同梱されているUIMカード裏側に記載されている番号
(**ICCID**といいます)をご確認ください。

※ 898から始まる20桁



手順3

回線切替はパソコンにて行います。ブラウザを開き、以下URLのページをひらいてください。

<http://www.yairmobile.jp/ch.html>

【受付時間】9:00～21:30

※上記以外の時間帯はシステムメンテナンス時間となっており、お申込みは受付しておりませんのでご了承ください。
※受付時間内に回線の切替を完了してください。切替手続きが完了しなかった場合、翌日以降、受付時間内に再度手続きをしていただけますようお願いいたします。

手順3 (続き)

新しいWiMAX端末の電源がOFFの状態です。以下の手順を行ってください。



UIMカード切替手続き

下記の各記入事項を入力してください。
新しいWiMAX端末の電源がOFFの状態です。以下の手順を行ってください。
*印は必須記入項目となります。

契約管理ID *	①	<input type="text"/>	【半角入力】
ICCID *	②	<input type="text"/>	【半角入力】
生年月日(西暦) *	③	<input type="text"/>	【半角入力】
<input type="button" value="次へ"/> ④			

Copyright(C)YAMADA-DENKI Co.,Ltd. All Rights Reserved.

【UIMカード切替手順画面】

- ①手順1でご確認いただいた「契約管理ID」を入力します。
- ②手順2でご確認いただいた「ICCID」を入力します。
- ③生年月日を入力します。
【入力例】
1980年5月14日生まれの場合
→1980/05/14
- ④「次へ」ボタンを押してください。

UIMカード切替手続き確認

お申込み内容をご確認ください。

UIMカードの切替完了までに最大15分程度の時間がかかりますので、予めご了承ください。

以下の内容でよろしければ、「申込みする」ボタンをクリックしてください。
修正する場合は「戻る」ボタンをクリックしてください。

契約者名	山田 一郎
契約管理ID	YA0000000001
切替前のICCID	8981300000000000001U
切替後のICCID	8981300000000000002U

新しいWiMAX端末の電源がOFFの状態です。以下の手順を行ってください。

⑤

【UIMカード切替手順確認画面】

- ⑤入力した内容が表示されます。
内容を確認の上、問題なければ「申込みする」ボタンをクリックしてください。

UIMカード切替手続き完了

申込みを受けました。

UIMカードの切替完了までに最大15分程度の時間がかかりますので、予めご了承ください。
お申込みいただきました内容は以下のとおりです。

契約管理ID	YA0000000001
切替前のICCID	8981300000000000001U
切替後のICCID	8981300000000000002U

【UIMカード切替手順完了画面】

以上で切替手続きは完了となります。

新しいUIMカードがご利用できるまで、最大で15分程度のお時間がかかりますのでご了承ください。

UIMカード切替手続き（手順3）を行わなかった場合、
プラン適用月の25日に自動的に回線切替となります。

※自動切替後は旧端末のご利用はできなくなりますので、ご注意ください。

UIMカード切替手続きページに関するお問い合わせ


YAMADA Air Mobile WiMAX
お客様サポートセンター

0120-810-666
フリーコール
携帯電話・PHS可、10:00~19:00

手順 4

UIMカードを現在ご利用中の端末より抜いてください。
UIMカードの抜き方は端末により異なります。


HWD14/HWD15/W01/W02




NAD11/WX01/WX02




W03



WX03



URoad-Home2+




手順 5


手順 5

UIMカードを新しい端末に挿し込んでください。
UIMカードの挿し方は端末により異なります。
※UIMカードが同梱されていた方は、台紙より
IC部分を取り外し、以下作業を行ってください。


W05



W06




L01/L01s



※上記はL01sですが、L01の場合であっても、カード挿入方向は同じです

L02




WX04/WX05


1. 電池パックを取り外した後、カードスロット上面の金具を矢印方向にスライドさせ、ロックを解除します。



2. スロットを立ち上げてUIMカードの金属面を上側にして、スロットにまっすぐ挿入します



3. カードスロットを倒し、矢印方向にスライドさせ、ロックします。



HOME 01

背面のSIMカバーを開ける

SIMカバーの右側のくぼみに指(爪など)をかけ、起こして開けてください。



au ICカードの切り欠き部を下にして、カードスロットにまっすぐに差し込み、カチッと音がするまで押し込む

- ・ au ICカードのIC(金属)部分を右側にして差し込んでください。
- ・ au ICカードがロックされます。



UIMカードを紛失しますと、再発行(有料)となります。ご注意ください。